ONKYO

R6A-BS25シリーズをご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品のご使用にあたりまして、下記のように補足させていただきます。

●ワイヤレスLAN機能はキーボードでオン/オフにします

本製品のワイヤレスLANのオン/オフは、キーボードの
[Fn]キー を押しながら [F8]キー を押すことで切り替える
ことができます。
（電子マニュアル31ページ参照）
下記のようにワイヤレスLAN LEDを確認することで、ワイヤレス
LANのオン/オフの状態を確認することができます。
（電子マニュアル20ページ参照）

ワイヤレスLAN　オン　ワイヤレスLAN LEDが点灯
ワイヤレスLAN　オフ　ワイヤレスLAN LEDが消灯

●[Fn]＋[F10]キーは動作しません

[F10]キー の表面には、ファンクション（機能）を表す図柄が
印字されておりますが、本製品は [Fn]キー を押しながら
[F10]キー を押しても、動作はしません。

●DVD/CDトレイの取り出しの際は、近接のUSB機器にご注意ください。